

! ご使用の前には必ず満充電にしてください。(約3時間)

1 ゴルフ場(屋外)で①電源をオン(メニューキー長押し)、②再度メニューキー、「GPSキャディ」でOKキーを押します。



2 ①「フルオートプレイ」でOKキーを押します。ティーフラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので確認後、②OKキーを押します。



3 プレイスタート! グリーンまでの距離が表示されます。他の画面操作に切り替えるには以下のキー操作になります。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。

システム設定→ロックアクション「オン」で使用可能

1回

GPSキャディ画面の切替は、腕を一回降るロックアクションでも行えます。その際、キー操作がなければ5秒でグリーン距離画面に戻ります。

パー数

スコアカウンター (ホールトータル)

ホール番号

メインターゲット (センター又はピン位置、フロント)

サブターゲット (飛距離、センター又はピン位置、フロント、バック)

プラスキー ●スコア加算
●飛距離計測時地点登録

マイナスキー ●スコア減算

OKキー
●サブターゲットの切替

ページキー ●GPSキャディ画面切替え (各機能の使用方法はマニュアルをご覧ください)

●コースレイアウト画面
現在位置とそこから100ヤード毎に同心円の表示

●グリーン高低差画面
角度 +5
傾斜 131
距離 +12

●ハザード画面
各ホール最大2ページ8個まで

●グリーンアタック画面
現在置から自分の向いている方向を矢印で表示

●スタンスチェック画面

●スコア画面
各ホール最大2ページ8個まで

トータルスコア 4			
H1	42	H6	00
H2	00	H7	00
H3	00	H8	00
H4	00	H9	00
H5	00		4

4 ラウンド終了後、①メニューキー→②プラスキーで「プレイ終了」を選択→③OKキーを押すとデータが保存されて時計画面になります。電源をオフにする場合は、メニューキーを長押ししてください。



以上です。より詳しい内容は、マニュアルをご覧ください。