

GreenOn mini II ユーザーマニュアル

準備編

主な機能

『基本操作編』を参照

- ・フルオートコースプレイ
- ・メイン情報画面
- ・プレイ中画面切り替え
- ・飛距離測定

『応用操作編』を参照

- ・スコア管理
- ・ピン位置設定
- ・詳細設定

お願い

本マニュアルの記載内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本マニュアルの記載内容については予告なしに変更することがございます。
本マニュアルは、いつでもご覧になれるように大切に保管してください。
本マニュアルに記載されている文字、数値は一例です。実際のものとは異なる場合があります。

安全上のご注意

本マニュアルには、製品ご使用の際の大切な情報や人身事故等を未然に防止するためにお守りいただきたいことが書かれています。お子様が使用される場合は、保護者の方が本マニュアルに従い、正しくお使いいただけるようご説明ください。

表示	表示の意味
	「注意事項を守らない場合、使用者が死亡または重症※1を負う可能性が非常に高いこと」を示します。
	「注意事項を守らない場合、使用者が死亡または重症※1を負う可能性が高いこと」を示します。
	「注意事項を守らない場合、使用者が傷害※2を負ったり、物損事故※3が発生する可能性があること」を示します。

*1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを示します。

*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが・やけど・感電などを示します。

*3:物損事故とは、家屋・家財・車両および家畜・ペット等に波及する損害を示します。

表示	表示の意味
	禁止事項(行ってはならないこと)を示します。具体的な禁止内容は、文書などで説明します。
	指示事項(必ず行わなければならないこと)を示します。具体的な指示内容は、文書などで説明します。

危険

濡れた手で小型充電器のプラグを抜き差ししないでください。感電事故が発生するおそれがあります。



警告

お客様ご自身や本製品に関する知識のない方による分解、改造または修理はなさらないでください。火災や感電等の事故の原因となります。



使用上の注意

【取扱いについて】

- ・GPS受信アンテナ部を手で覆ったり、遮へい物で覆ったりすると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしないことがあります。
- ・携帯の際はポケットなどに入れる、電波が受信できなくなり、正しい動作をしないことがあります。また、液晶の破損の原因となります。
- ・使用前には必ず充電を行ってください。充電が不十分だと、プレイ途中に電源が落ちて使用できなくなることがあります。
- ・音声出力モードで使用の際は周囲の人の迷惑にならないように音量を確認のうえ、使用してください。
- ・ご使用にならない場合は電源を切断してください。電源を入れたままで動作時間が短くなることがあります。
- ・本製品を落とす等、強い衝撃を与えることのないように取り扱ってください。破損や故障、誤動作の原因となります。

【日常のお手入れについて】

- ・本製品に汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ったうえ、乾いた布で空拭きしてください。
- ・アルコール、シンナーなどの有機溶剤は、印刷が消えたり、本装置の外装を侵食するおそれがありますので使用しないでください。

【使用する場所について】

- ・本製品をテレビ、電子レンジ、ラジオ、携帯電話などの近くでご使用になると、受信障害が発生することがあります。その場合は、これらの機器から1m以上離してご使用ください。(尚、本製品はVCCI規格に適合しています)
- ・ご使用になる場所や地域(山、建物、樹木などの陰、地下街、屋内など)によっては、GPS衛星波が受信できない場合があります。

同梱品の確認

箱の中に以下のものが入っていることをお確かめください。万一、不足のものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

品名	数量	備考
GreenOn mini II本体	1	
microSDカード (専用データインストール済み)	1	本体に装着
AC充電器	1	
USBケーブル	1	
マニュアル(準備編、基本操作編、応用操作編)	各1	
保証書	1	
リセットピン(RESET PIN)	1	



指示



指示



指示



禁止



指示



禁止



禁止



指示



禁止



禁止



指示

本製品をゴルフカート運転中に使用しないでください。事故の原因となります。



禁止

落下防止のため、ストラップ等を取り付けてご使用ください。製品を落とした場合、故障や破損の原因になることがあります。



禁止

注意

落とした場合、故障や破損の原因になることがあります。



指示

【免責事項】

【免責事項】

- ・地震・雷・風水害・塩害・ガス害などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、本製品の改造、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことによって生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・他の接続機器やソフトウェアなどの組み合わせによる誤動作や動作不能などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・お買上げ後の落下など衝撃や水没により生じた故障や損傷に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の修理の際に、記憶していたデータが変化・消失することがあります。あらかじめご了承ください。変化・消失したデータの補償はいたしません。
- ・保証期間内であっても、取扱説明書や保証書などに記載されている注意事項に沿わない使い方をされたことが原因で故障や破損などが起きた場合、弊社では一切保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ご購入一年以内であっても、保証書の提示がない場合や保証書に必要事項の記載がない場合は、保証の対象とはなりません。

各部の名称



キー	操作	主な機能
電源 (Pwr/Esc)	短押し	前画面に戻る / 省電力復帰 / キャンセル
	長押し(3秒)	電源をON/OFFします
-/G	短押し	カーソルを上に移動 / 数を一つ減らす / グリーン目標切替 / ショット終了
	長押し(3秒)	連続でカーソルを上に移動 / 連続で数を減らす
enter	短押し	決定 / 現在地点登録
	長押し(3秒)	前回登録地点のキャンセル
+/S	短押し	カーソルを下に移動 / 数を一つ増やす / プレイ中の画面切替
	長押し(3秒)	連続でカーソルを下に移動 / 連続で数を増やす
voice	短押し	グリーンセンター（フロント、バック）までの距離を音声出力
リセットボタン	付属のリセットピンで軽く押す	強制的に電源OFF

充電

ご利用の前に充電を行ってください。

- 付属のAC充電器のminiUSBコネクタを本体のminiUSB端子に差し込んでください。
- AC充電器の電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込んでください。
- 充電が始まると、充電表示LEDが点灯します。LEDが消えると充電は完了です。（電源OFF時の充電時間は約3時間です。）
※付属のUSBケーブルとPCを接続しても充電可能です。ただし充電時間が長くなる場合があります。
※一旦、充電が完了してLEDが消灯しても、待機電流を消費しているため再び充電を開始してLEDが点灯することがあります。



メニュー画面

●電源ON

- 電源(Pwr/Esc)キーを長押ししてください。
- 電源が入るとウェイクアップ画面が表示された後、メニュー画面が表示されます。
- 電源ON後、キー操作がない状態で約3時間経つと、省電力のために自動的に電源がOFFとなります。



●各種ステータスアイコンとメニュー一覧

ステータスアイコン	
① GPSアイコン	GPSを正常に受信しています。
② バッテリーアイコン	GPSを受信できていません。
③ フルオートプレイ	バッテリーがフルです。
④ マニュアルプレイ	バッテリー残量が3/4です。
⑤ GPSステータス	バッテリー残量が1/2です。
⑥ 詳細設定	バッテリー残量が1/4です。早めに充電を行ってください。
⑦ 充電中	バッテリー残量がありません。充電を行ってください。
⑧ 充電中	充電中は左のアイコンが交互に表示されます。
メニュー一覧	
① フルオートプレイ	コース選択～ホール選択まで自動で進みます。
② マニュアルプレイ	手動でコースを選択します。
③ GPSステータス	GPS受信状態を示します。また、現在緯度/経度と時刻を表示します。
④ 詳細設定	各機能の設定ができます。

●電源OFF

- 電源(Pwr/Esc)キーを長押ししてください。
- プレイしたデータが保存され、画面が消灯します。
※「データ保存中…」と表示され、電源OFFまでに時間がかかることがあります。

データ更新

※データ更新にはグリーンオン俱楽部（無料）の登録が必要です。

- グリーンオン俱楽部にログインして、各種最新のデータをダウンロードします。
- ダウンロードしたデータはファイルをZIP形式で圧縮して掲載しているものがあります。
解凍の後、ご利用ください。
- データを解凍して出力されるファイルは、コースデータ“FinalG.mas”、レイアウトデータ“mapG*.mas”（＊はエリア番号。詳しくはホームページの“適用コース”を参照してください）、音声データ“voice.mas”です。
- 本製品の電源をOFFにして、付属のUSBケーブルとPCを接続してください。

- 本体に右の画面が表示されるとデータを転送することができます。
- データ転送が可能になると、マイコンピュータ上にリムーバブルディスクが新たに表示されます。
- 解凍したデータをリムーバブルディスクの中へコピーしてください。
コピー中はケーブルを抜かないでください。

