

マニュアル 訂正版

ザ・ゴルフウォッチ横型の機能をより使いやすくするために一部変更致しました。以下に変更点を記しますので、添付マニュアルを本訂正版で読替えてご利用ください。

ご使用前に

1. ザ・ゴルフウォッチ本体キー機能割当を変更しました。(P10)

②PAGEキーに「時計画面切替」を追加、⑤OKキーの「グリーン目標切替」、「時計画面白黒反転」を削除し、「グリーンサブターゲット切替」を追加しました。

ザ・ゴルフウォッチ本体



- ①MENUキー ・メニュー表示
(BACKキー) ・前画面に戻る
・選択キャンセル
- ②PAGEキー ・次ページ表示
・ハザード距離表示
・時計画面切換
- ③UPキー ・カーソル上移動
・スコアを増やす
・ショット位置登録
- ④DOWNキー ・カーソル下移動
・スコアを減らす
- ⑤OKキー ・決定
・グリーンサブターゲット切替

GPSキャディーモード

1. メイン画面カスタマイズ機能を追加しました。(P17)

メインターゲットは、システム設定からメインターゲットでC（センター）またはF（フロントエッジ）を設定します。※工場出荷時は「C」

サブターゲットは、OKキーを押して切替えます。メインターゲットがC（センター）の場合、キーを押す毎に飛距離→フロントエッジ→バックエッジ→飛距離と切替わります。

1グリーンの場合



2グリーンの場合




2. 背景色を白固定にしました。

GPSキャディーモードでは黒に設定した場合に判別しにくい画面があるため、背景色の変更は時計モードのみにしました。

3. ピン位置設定をGPSが受信できない場所でも事前に設定できるように変更しました。(P25)

GPSキャディーメニュー画面、ゴルフメニュー画面の「ピン位置」から設定できます。



ピン位置画面

■ピン表示

ピン表示をオンにすると、グリーン情報画面でグリーンセンターまでの距離の代わりに、設定したピン位置までの距離が表示されます。ピン位置データが入力されていて、ピン表示がオンの時は、グリーンターゲットアイコンはPと表示されます。(工場出荷時：オフ)

※ピン位置データが入力されていて、ピン表示「オフ」の時はセンター表示(C)になります。

■ピン原点

ピン位置の値を入力する際の原点をC：グリーンセンター、F：フロントエッジに設定します。(工場出荷時：C)

■ピン位置入力

設定したいホール番号を選んで値を入力してください。ピン原点からピン位置が奥の場合はプラス、手前の場合はマイナスの値を設定してください。

■ピン位置削除

設定したピン位置の値を削除します。値は、このピン位置削除または初期化を実行するまで記録されているので、残ったデータを利用することもできます。

再フルオートコースプレイで9ホールコースを2回プレイする場合、予め最初の9ホール用に1～9、次の9ホール用に10～18ホールのピン位置データを入力すると、1～18ホール分のデータが各コースで自動で適用されます。

時計モード

1. アナログ/デジタル/サブ時計画面の表示方法を変更しました。(P29)

時計画面でPAGEキーを押すとアナログ時計画面/デジタル時計画面 1/デジタル時計画面 2を選んで表示できます。

デジタル時計画面 2では年月日と曜日、時刻は秒まで表示します。電力消費を抑えるため、秒の表示は30秒後に消えます。プラス/マイナス/OKキーのいずれかを押すと再び現在の秒を30秒間表示します。



アナログ時計画面




デジタル時計画面 1



デジタル時計画面 2

2. 背景色の設定方法を変更しました。(P33)



時計設定画面

設定項目	設定値(*:工場出荷値)	設定内容
タイムゾーン	-12~+12/+9(*)	時差の設定(グリニッジ標準時を基準) ※日本の場合は+9に設定
背景色	白	時計画面の背景色を白黒反転できます。
GPS時刻修正		GPSから電波を受信して、時刻合わせを行う
手動時刻修正		年月日と時刻を手動で入力して時刻合わせを行う