



本体取り付け取り外しのご注意

取 付

※装着時にシリコンバンドを持って装着すると破損の可能性がありますのでご注意ください。




※シャフトの細い部分に、本体を押しあてて装着し、お好みの高さまでスライドさせてください。
※バンドは締めなくても利用可能です。




取 外 し

※シリコンバンドを外す際は一度外側に引き、爪から外してください。




※爪に引っ掛かった状態で外すと、シリコンが切れる可能性がありますのでご注意ください。



充電接続時のご注意

※充電時にマイクロ USB プラグを抜き差しする際、傾いていると破損する可能性がありますので、ご注意ください。



※充電時にマイクロ USB プラグを抜き差しする際は取付ホルダーを回して避け、まっすぐ抜き差ししてください。

