



接続時

ケーブルを本体に接続する際は、必ず左フックからいれてください。



取り外し時

ケーブルを本体から取り外す際は、必ず右フックを指でつまんでから外してください。



ご注意

ケーブルを引っ張って外すなどを行いますと、過大な負荷がかかり、本体またはケーブルの破損の原因となります。

