


初めての ザ・ゴルフウォッチ A1 操作方法



⚠ ご使用の前には必ず満充電にしてください。(約3時間)

① ゴルフ場(屋外)で①電源を入れ(メニューキー長押し)、②メニューキーを押し(短押し)、③「GPSキャディ」でOKキーを押します。



② ①「プレイ開始」でOKキーを押します。ティーフラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので確認後、②OKキーを押します。



③ プレイスタート! コースレイアウト上に現在位置とグリーンまでの距離が表示されます。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。

パー数
現在位置からの距離
・太い実線: 100ヤード毎
・細い破線: 25ヤード毎
ホール番号
メインターゲット
(センター又はピン位置、フロント)
現在位置
メインターゲットまでの距離
(左グリーン、右グリーン)
スコア
・ホール打数
・トータル打数



※画面は出荷時設定のオールインワン画面です。

プラスキー ●スコア加算
●飛距離計測地点登録

マイナスキー ●スコア減算

OKキー

●グリーン
高低差画面

角度 +5
傾斜 131
距離
高低差 +11

飛距離 グリーン方向表示

ページキー ●GPSキャディ画面切替え

サブターゲットまでの距離
(バックおよびフロント又はセンター)



●コースレイアウト画面
グリーンに近付くと自動で拡大表示

●ハザード画面
各ホール最大8個まで

※コースレイアウトデータ
が無いコースでは、
ノーマル画面が
表示されます。



④ ラウンド終了後、①メニューキーを押し、②プラスキーで「プレイ終了」を選び、③OKキーを押すとデータを保存して時計画面になります。電源をオフにする場合は、メニューキーを長押ししてください。



以上です。より詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください。