

初めての

ザ・ゴルフウォッチ ノルム 操作方法

！ご使用の前には必ず満充電にしてください。(約3時間)

手順 1

①ゴルフ場(屋外)で電源をオン(メニューキー長押し)し、②再度メニューキー、③「GPSキャディ」を選んでOKキーを押します。




手順 2

①「プレイ開始」を選んでOKキーを押します。ティーグラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので画面に表示されたホール番号を確認後、②OKキーを押します。



手順 3

プレイスタート! グリーンまでの距離が表示されます。他の画面に切り替えるには以下のキー操作になります。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。




- ① ページキー
- ② ホール番号/パー数
- ③ メインターゲット(センター、ピン位置、フロント)/ターゲットまでの距離
- ④ サブターゲット/SD:ショットディスタンス(飛距離)/ターゲットまでの距離
- ⑤ ホールスコア/トータルスコア
- ⑥ プラスキー(スコア加算、飛距離計測地点登録)
- ⑦ マイナスキー(スコア減算)
- ⑧ OKキー(サブターゲットの切替)

■サブターゲット表示の種類



ページキーでGPSキャディ画面の切替えができます。(各機能の使用方法はマニュアルをご覧ください)



コースレイアウト画面
レイアウトデータがインストールされていない場合はスキップします。




ページキー



ハザード画面
各ホール最大8ハザードまで。5つ以降は2ページ目に表示します。



ページキー



グリーンレイアウト画面
レイアウトデータがインストールされていない場合はスキップします。




ページキー



スコア編集画面
システム設定→GPSキャディ画面→スコア編集「オン」で表示します。

手順 4

ラウンド終了後、①メニューキーを押し、②プラスキーで「プレイ終了」を選び、③OKキーを押すとデータを保存して時計画面になります。電源をオフにする場合は、メニューキーを長押ししてください。



より詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください