

初めての ザ・ゴルフウォッチ ノルムⅡ プラス 操作方法

! ご使用前には必ず満充電にしてください。(約3時間)
GPSの受信状態をよりよくするためにBluetoothはオフにしてプレイしてください。

手順 1 ①ゴルフ場(屋外)でメニューキーを長押しして電源をオンにします。メインメニューが表示されると、②OKキーを押します。



ティーグラウンドに進むとコースとホールが検出されるので、画面に表示されたコース名とホール番号を確認後、③OKキーを押します。



手順 2 プレイスタート! グリーンまでの距離が表示されます。他の画面に切り替えるには以下のキー操作になります。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。




- ① ページキー
- ② ホール番号/パー数
- ③ ターゲットアイコン
 - ターゲット表示の種類
 - グリーンセンター
 - フロントエッジ
 - ピン位置
- ④ メインターゲット (センター、ピン位置、フロント)までの距離
- ⑤ ホールスコア/トータルスコア
- ⑥ 飛距離(ショットディスタンス)
- ⑦ プラスキー(スコア加算、飛距離計測地点登録)
- ⑧ マイナスキー(スコア減算)

ページキーでGPSキャディ画面の切替えができます。(各機能の使用方法はマニュアルをご覧ください)

<p>コースレイアウト画面 レイアウトデータがない場合はスキップします。</p>	<p>ハザード距離画面 各ホール最大8箇所まで。5つめ以降は2ページ目に表示します。</p>	<p>アプローチ (スマートグリーン) 画面 データがない場合はスキップします。</p>	<p>高低差画面 「ルール適合」が「オン」の場合は表示されません。</p>	<p>スコア入力画面</p>
--	--	--	---	----------------

手順 3 ラウンド終了後、①メニューキーを押し、②プラスキーで「プレイ終了」を選び、③OKキーを押すとデータを保存してメインメニューになります。電源をオフにする場合は、メニューキーを長押ししてください。



より詳しい内容は、取扱説明書をご覧ください